

0990804121

SUPPORTO DA MURO LEVEL-UP™ TELE®

Esponi la tua Telecaster® con il gancio da parete Level-Up™. Realizzato in legno con finitura mogano, questo gancio dalla forma unica presenta tasselli sfalsati per sospendere saldamente la tua chitarra. Progettati per garantire un'impiccagione dritta, i tasselli sfalsati sono posizionati con precisione sulla forma della paletta della tua chitarra. Questo design distintivo con tassello fisso consente inoltre al tuo strumento di stare più vicino al muro rispetto ai ganci standard, offrendo l'illusione di una sospensione fluttuante per integrarsi perfettamente nel tuo spazio. I ganci presentano anche una fessura porta-pletetro sulla parte superiore per una maggiore praticità.



0990804121

SUPPORTO DA MURO LEVEL-UP™ TELE®

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimizzato per le forme della paletta Tele®

Tasselli imbottiti in EVA fissi con posizionamento sfalsato per garantire un dritto supporto

Realizzato in legno d'acero con una ricca finitura mogano

Include tutto l'hardware di montaggio

Materiale: Legno

Colore: Mogano

Si prega di notare che potrebbero esserci leggere variazioni, tra cui differenze di consistenza e venatura, rispetto alla foto campione a causa della natura del vero legno utilizzato

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Testato e ritenuto sicuro per le finiture standard in poliuretano.