

A300

TASTIERA ARRANGER PORTATILE A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO E 128 NOTE DI POLIFONIA.

A300 è dotata di 61 tasti con sensibilità al tocco e polifonia di 128 note. Questa tastiera include 618 suoni di alta qualità, 200 stili di accompagnamento, 310 canzoni popolari con parametri preimpostati a portata di mano come stile, tempo e suono. L'A300 renderà l'apprendimento facile e divertente grazie all'innovativo Intelligent Learning System che fornisce una guida completa e graduale. La funzione Performance Assistant integrata consente di suonare in due modalità: la modalità piano con cui è possibile ottenere facilmente lo stesso effetto di un vero pianoforte e la modalità chitarra per controllare diversi parametri in modo che il risultato acustico sia quello di suonare una vera chitarra. A300 ispira la gioia di suonare sia ai musicisti professionisti sia agli appassionati di musica.



A300

TASTIERA ARRANGER PORTATILE A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO E 128 NOTE DI POLIFONIA.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera portatile a 61 tasti con tecnologia Touch Response per simulare la sensazione di autentici pianoforti acustici.

Ampio display LCD retroilluminato per una facile impostazione (Suoni, Stili, Parametri, Etc.) e navigazione.

618 suoni diversi, 200 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali, 150 brani per l'apprendimento e 310 brani popolari con parametri preimpostati a portata di mano come stile, tempo e suono.

Funzione Lower/Split per dividere la tastiera in due sezioni e selezionare un suono per ciascuna di esse. Il punto di split è selezionabile

Dual Mode per suonare 2 Voci contemporaneamente su tutta la tastiera.

La funzione Guitar Mode consente di suonare un suono di chitarra interno con la tastiera proprio come se si suonasse una vera chitarra.

La funzione Piano Mode consente di ottenere facilmente la sensazione di suonare di un vero pianoforte.

Ruota Pitch Bend e slider per il volume

Funzione USB/MIDI da usare per il collegamento a computer e software musicali.

Modalità di registrazione e funzione Metronomo.

DSP per aggiungere atmosfera e profondità alle performances in diversi modi.

Uscita per cuffie.

Uscita Audio AUX OUT

Ingresso Audio AUX IN

Ingresso per pedale di Sustain.

Ingresso per Microfono

Adattatore AC\DC Incluso

A300

TASTIERA ARRANGER PORTATILE A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO E 128 NOTE DI POLIFONIA.

Funzionamento a Batteria

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti con sensibilità al tocco (3 livelli di sensibilità).
Display LCD Multifunzione retroilluminato.	
Polifonia	128
Suoni	618
Stili	200 + 10 Stili Utente
Brani per apprendimento	150 + 5 Brani Utente
Album Presets Brani	310 Presets
Brani Dimostrativi	5
Tempo	30-280
Memorie per il salvataggio delle impostazioni di pannello	48
DSP	
Modalità accordi	Single-finger and Multi-Finger
Dizionario Accordi	
Controlli per accompagnamenti e Brani	Start/Stop, Sync Start (Pause), Intro/Ending (Repeat A/B), Fill A (REW), Fill B (FF), Chord Mode, Fade.
Funzione di registrazione	Record, Start/ Stop, Accomp Track, Melody Track 1~5

A300

TASTIERA ARRANGER PORTATILE A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO E 128 NOTE DI POLIFONIA.

Pulsanti di Controllo

Power Switch, Volume Slider, Modulation Button, Pitch Bend, Style Direct Button 1~10, Shift, Tempo +/- (ACCMP +/-), Metronome (Octave), Mixer (Transpose), Harmony (Sustain), Start/ Stop, Sync Start (Pause), Intro/ Ending (Repeat), Fill A (REW), Fill B (FF), Chord (Fade), Bank (Record), Store (ACCOMP), Dual, Lower, Function, Smart Learning, M1~5(Melody1~5), M6 (Touch), O.T.S. (Perform.), Voice Direct Button 1~10, Voice, Style (Album), Song (Dict.), Piano (DSP), Demo, -/NO, +/Yes, Data Dial.

Connettori

PHONES, SUSTAIN, AUX OUT, AUX IN, MIC, USB,DC IN.

Alimentazione

12V/2000mA DC IN (Adattatore AC/DC Incluso)

Altoparlanti

2x15W (4 ohm) + 2x20W (8 ohm)

Dimensioni (L x P x A)

970 x 370 x 142 mm

Peso

6.75 KG

Dimensioni Imballo (L x P x A)

1040 x 455 x 220 mm

Peso Imballo

9,2 Kg