

MC37A+BAG TASTIERA ELETTRONICA DA 49 TASTI MINI SIZE E BORSA

Progettata appositamente per bambini che iniziano il loro percorso nella musica, la MC-37A è una tastiera compatta da 49 tasti mini size con tutte le funzioni normalmente presenti in tastiere di taglio più grande. Con un'ampia gamma di suoni e stili di accompagnamento disponibili, offre funzioni recording/playback e learning per la pratica assistita. Può funzionare a batterie (non incluse), fondamentale per utilizzo scolastico, o con alimentatore incluso. Borsa con tracolla inclusa nel bundle



MC37A+BAG

TASTIERA ELETTRONICA DA 49 TASTI MINI SIZE E BORSA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

49 tasti mini size

Leggera e di dimensioni compatte per essere trasportata agevolmente anche da bambini

Display LCD

Amplificazione da 4W

132 suoni con 4 drum kit

100 stili di accompagnamento

32 note di polifonia

80 song

80 demo song

5 banchi di memoria per i settings

5 tasti con suoni percussione

Funzione chord dictionary per imparare gli accordi e le relative posizioni

Funzione metronomo

Funzione recording e playback

Uscita USB e protocollo MIDI per collegamento al computer

Uscita Aux per collegamento all'impianto di amplificazione

Uscita cuffia

Ingresso microfono

Funzionamento a batterie (non incluse) o alimentatore 9V DC incluso

MC37A+BAG

TASTIERA ELETTRONICA DA 49 TASTI MINI SIZE E BORSA

Borsa con tracolla inclusa nel bundle

SPECIFICHE

Speaker	2x2W
Alimentazione	6 batterie misura C (SUM-2 o R-14) o alimentatore da 9V DC
Dimensioni (LxPxA)	667x245x82 mm
Peso	Kg 2,2
Dimensioni Imballo (LxPxA)	751 x 283 x 111 mm
Peso Imballo	Kg 2,93