




DP-388

# PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE CON TASTIERA DA 88 TASTI "HAMMER ACTION" E FINITURA IN PALISSANDRO.

Una alta qualità dei suoni, un cabinet in palissandro progettato con cura artigianale e una tastiera a 88 tasti "Hammer Action" fanno del DP388 un potente pianoforte che soddisfa le esigenze degli appassionati di questo strumento. Alcune sue funzioni come "Perform" ed "Album", sono state appositamente progettate così che l'utente possa ottenere prestazioni migliori. Si può facilmente collegare un lettore musicale portatile attraverso la presa Aux In e quindi, si può riprodurre la canzone preferita in pochissimo tempo. La modalità di apprendimento intelligente integrata offre molti modi per aiutarti a imparare una nuova canzone più velocemente e meglio. Si possono organizzare le lezioni per l'apprendimento in modo flessibile, selezionare i brani ottimali per fare pratica e registrare la performance in modo da poter vedere ogni volta i progressi che si stanno facendo. In più nel DP388 120 canzoni popolari a portata di mano con parametri preimpostati, tra cui stile, tipo, tempo e voce.

DP-388 not found or t

K06FK\_ALT001.jpgK06FK\_ALT002.jpgK06FK\_ALT003.jpg

DP-388

# PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE CON TASTIERA DA 88 TASTI "HAMMER ACTION" E FINITURA IN PALISSANDRO.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 88 tasti "Hammer Action" con tre livelli di sensibilità.

Ampio display LCD retroilluminato per una facile impostazione (Suoni, Stili, Parametri, Etc.) e navigazione nei vari ambienti.

500 suoni diversi, 203 stili (inclusi 3 stili user) che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 120 brani popolari con parametri preimpostati a portata di mano come stile, tempo, suono e molti altri.

Sistema di apprendimento intelligente per mano destra e sinistra con libreria musicale contenente 63 Songs ( include 3 User Songs).

Funzione split con punto di split editabile per dividere la tastiera in due sezioni alle quali assegnare suoni diversi.

Funzione Dual per suonare due voci contemporaneamente su tutta la tastiera e quindi rendere il suono più ricco.

Funzione One Touch Setting per richiamare all'istante, con il semplice tocco di un pulsante, tutte le impostazioni relative all'accompagnamento automatico inclusa la selezione di suoni e gli effetti digitali.

La funzione Guitar Mode consente di eseguire una chitarra con la tastiera proprio come stai suonando una vera chitarra.

La funzione Piano Mode consente di suonare la voce di pianoforte proprio come in uno strumento acustico.

DSP integrato per aggiungere atmosfera e profondità alla musica in una varietà di modi, come ad esempio aggiungere riverbero al suono così da avere l'effetto di una sala da concerto.

Pedali con funzioni Soft, Sostenuto e Sustain integrati.

Ingresso Stereo AUX per dispositivi esterni come smartphone, tablet o Cd Players.

Uscita stereo AUX per la connessione di apparecchiature audio esterne (Diffusori, Mixer, Etc.).

Connessione USB con funzioni MIDI.

### SPECIFICHE

**Tastiera**

88 Tasti Hammer Action

DP-388

# PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE CON TASTIERA DA 88 TASTI "HAMMER ACTION" E FINITURA IN PALISSANDRO.

<b>Display</b>	LCD Multifunzione retroilluminato
<b>Polifonia</b>	64
<b>Suoni</b>	500
<b>Stili</b>	203 (inclusi 3 stili user)
<b>Songs per apprendimento</b>	63 (include 3 user songs)
<b>Album Songs con parametri preimpostati</b>	120
<b>Demo Songs</b>	2
<b>Memorie di settaggio pannello</b>	32
<b>Registrazione</b>	Traccia di accompagnamento + Tracce Melody 1~5
<b>Pulsanti di controllo</b>	Power Switch, Volume Knob, Brilliance Knob, Style direct buttons(Mixer buttons), Tempo+/- (Function+/-), Shift, L, R(Dict.), Lesson, Voice(Demo), Style(Perform), Song(Album), Yes/+, No/-, Voice direct buttons(Piano, Metronome, Dual, Lower, Touch, Dsp, Transpose+/-), Scale, Twinova, Octave, Bank, Store, M1-M4, O.T.S., Freeze(Harmony), Data dial.
<b>Controlli Accompagnamento/Song</b>	Start/Stop, Sync Start(Pause), Intro/Ending(Repeat A/B), Fill A(REW), Fill B(FF), Fill C, Fill D, Chord Mode.
<b>Connecttori</b>	AUX IN, AUX OUT, MIDI IN, MIDI OUT, USB, Cuffie.
<b>Altoparlanti</b>	2 x 25W(8ohm) + 2 x 20W(8ohm)
<b>Alimentazione</b>	220V AC -36W
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	1380 x 514 x 906 mm
<b>Peso</b>	53 Kg
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	1550 x 700 x 430 mm
<b>Peso Imballo</b>	62,3Kg