

TEP END PLUG PER SAX TENORE IN SIB

End Plug per Sax Tenore in Sib è realizzato in ABS e viene scelto per proteggere dalla polvere e da altri agenti che potrebbero danneggiare lo strumento.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale: ABS

Per Sax Tenore in Sib

Proteggere dalla polvere e da altri agenti che potrebbero danneggiare lo strumento