





# BEATBUDDY Mini Personal Drummer

Scegli il tuo genere



Ancora più contenuti



Guarda i video suddivisi per genere, trova la tua canzone con i nostri 'matching tools', connettiti con altri membri della nostra community e trova molto di più su

[myBeatBuddy.com](http://myBeatBuddy.com)



[/myBeatBuddy](https://www.instagram.com/mybeatbuddy)

distribuzione esclusiva:



[www.frenexport.it](http://www.frenexport.it)



Dai creatori del multi premiato e acclamato BeatBuddy ecco il tuo nuovo batterista personale:  
**BEATBUDDY Mini!**



Una drum machine che si rifiuta di suonare come una drum machine:  
Tutti i tempi sono registrazioni di veri batteristi: ti accorgerai di quanto **BeatBuddy Mini** può cambiare e arricchire il tuo modo di fare musica.

## Suona col tuo nuovo batterista senza bisogno di programmare

Diversamente da quando si usano backing track o classiche drum machine, **BeatBuddy Mini** ti permette di controllare il beat senza staccare le mani dallo strumento.

Con un solo switch controlli senza fatica inizio/fine canzone, inserisci fills, gestisci transizioni tra strofa e ritornello, creando un effetto 'batterista live' senza precedenti.

## Ancora più funzioni hands-free

Tramite il **Footswitch originale** (venduto separatamente), puoi scegliere genere e canzone, cambiare tempo, aggiungere accenti e inserire stop in ogni momento per creare un effetto live ancora più realistico. E sempre senza staccare mai le mani dal tuo strumento.


**Accento**  
(es. colpo di crash)

Il tipo di accento può variare a seconda della canzone o della parte della canzone



## Display visivo intuitivo

**BeatBuddy Mini** ha un display che mostra il beat in tempo reale, rendendo facile il miglioramento del timing e della tua ritmica, l'apprendimento di nuovi tempi, l'esplorazione di nuovi generi.



**Mentre la canzone è in play:**  
Pausa/Ripresa

**Mentre non sta suonando alcuna canzone:**  
Tenere premuto per selezionare **Genere, Canzone o Tempo**  
(il LED verde indica in quale modalità si sta lavorando)  
**Genere:** Premere una volta per il genere successivo  
**Canzone:** Premere una volta per la canzone successiva  
**Tempo:** Tap tempo mode