


0991512488


BORSA PER CHITARRA ELETTRICA FENDER FE620, CHECKERBOARD

La gig bag Fender Serie F620 offre un modo elegante e conveniente per tenere al sicuro la tua chitarra elettrica quando viaggi. Con l'iconica forma Fender asimmetrica, il suo durevole strato esterno è realizzato in robusto poliestere 600 denari che protegge dagli impatti, ed evita anche graffi e abrasioni. L'interno è riempito con imbottitura da 20 mm orlata con morbida microfibra, che mantiene al sicuro il tuo strumento preservandolo da danni alla finitura. È anche fornita di protezioni per i bottoni reggi-tracolla, un supporto protettivo per il manico e paraurti esterni per ridurre al minimo qualsiasi sollecitazione sullo strumento durante il trasporto. La gig bag F620 è anche dotata di una maniglia super-imbottita e di spallacci ergonomici per zaino in rete con fibbie di bloccaggio a scorrimento facilmente regolabili, così puoi trasportare comodamente il tuo strumento senza inutili sforzi fisici.



0991512488

BORSA PER CHITARRA ELETTRICA FENDER FE620, CHECKERBOARD



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design a scacchi ondulato

Il posizionamento del pattern varia leggermente da una gig bag all'altra, rendendo unica ogni borsa

Poliestere 600 denari, imbottitura da 20 mm con orlo in morbida microfibra

Supporto del manico protettivo e paraurti esterni

Sistema di protezione dei bottoni reggi-tracolla interno/esterno Pin Protector

Maniglia ergonomica super-imbottita oltre a maniglia incassata

Spallacci ergonomici per zaino in rete con fibbie di bloccaggio a scorrimento facilmente regolabili

Tasca frontale portaoggetti con finestra per biglietto da visita, tasca per corde extra, tasca portaoggetti imbottita rimovibile, tasca elastica per plettri e portapenne elastico

2 maniglie, 2 spallacci imbottiti in rete

Colore: Checkerboard