

AK603

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera a 61 tasti con risposta dinamica al tocco e 5 livelli di sensibilità.

Display LCD retroilluminato e personalizzato

Polifonia Massima pari a 256

750 suoni di alta qualità incluso il suono di gran piano Tedesco e 50 suoni utente

250 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 50 stili utente.

Libreria Musicale con 90 songs

100 banchi preimpostati di sequenze ritmiche (Phrase Pads) con 4 sequenze ritmiche ognuno.

3 parti di tastiera a cui associare diversi suoni arpeggiatori ed altri parametri o funzioni.

Modifica dell'intonazione (pitch) usando diverse funzioni come Tuning, Transpose and Octave

Potenti effetti DSP suddivisi in diverse categorie di moduli per arricchire notevolmente il suono dello strumento.

Effetti Harmony, Arpeggio, Echo, Tremolo e Trill per le 3 parti di tastiera.

32 banchi di performance memories con 6 performance memory ciascuno

Registratore MIDI a 16 tracce (20000 eventi) per 5 song utente

Registrazione audio su un dispositivo di archiviazione USB in tempo reale in formato WAV (44.1Khz, 16 bit, Stereo) o MP3

Riproduzione audio per i formati WAV ed MP3.

Controlli in tempo reale assegnabili tramite pedali e Joystick.

Ingresso per Cuffie, 1 ingresso AUX , 1 uscite LINE (L / L + R, R), Pedale sustain (assegnabile), Pedale di espressione (assegnabile), USB a dispositivo, USB a host.

Altoparlanti con 2 woofer da 25 Watt e 2 Tweeter da 15W

AK603

**TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON
SENSIBILITÀ AL TOCCO.**

AK603

TASTIERA ARRANGER/WORKSTATION A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti con sensibilità al tocco
Display	LCD Retroilluminato
Polifonia Massima	256
Suoni	750 + 50 utente
Stili	280 + 50 utente
Libreria Musicale	90 songs + 50 album
Modalità Tastiera	Layer, Split (L, R1, R2)
Reverbero	32 tipi
Chorus	64 tipi
Effetto	Compressore
IFX	24 Impostazioni
Master EQ	5 tipi
Mixer	Si
Controlli Stile	Start / Stop ; Sync start / Sync stop ; Intro 1 / Ending 1 ; Intro 2 / Ending 2 ; Intro 3 / Ending 3 ; Main A / Fill in A ; Main B / Fill in B ; Main C / Fill in C ; Main D / Fill in D ; Break ; Auto fill in ; Chord on / off ; Fade in / out
Tipi di accordi	39
Creatore Stili	Si
Memorie Performance	6 x 32 Banchi
QS / OTS	Si
Prestazioni avanzate	Arpeggiatore ; Harmony
Sequencer	5 song utente (16 tracce)