

H-TEN

SCOVOLINO PER SAX TENORE IN SIB

Lo scovolino è adatto per la pulizia del sax tenore in Sib.
Pratico e maneggevole, aiuta a rimuovere tutte le impurità.
Usato regolarmente permette di mantenere integro nel tempo lo strumento. Lavabile con funzione attiva di aspirazione umidità.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Setole molto morbide che non graffiano lo strumento

Lavabile

Igienizzante con funzione attiva di aspirazione umidità