


M12

# TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

La tastiera Medeli M12 è perfetta per i principianti che vogliono iniziare a suonare, ma viste le molteplici funzioni di cui dispone, anche musicisti più esperti possono divertirsi con questo strumento. La tastiera Medeli M12 ha 61 tasti sensibili al tocco, 320 suoni diversi, 100 stili di accompagnamento, 100 brani demo e 100 brani con cui esercitarsi a suonare. Si può anche aggiungere un pedale di sustain (non incluso) per esecuzioni al pianoforte più autentiche. Grazie al connettore USB MIDI, puoi essere collegata ad un computer. I suoni vengono riprodotti attraverso due altoparlanti integrati da 5 watt.



M12

# TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

61 tasti sensibili al tocco

LCD multifunzione personalizzato e retroilluminato

Alimentazione 12V DC (Adattatore Incluso)

320 Suoni con 4 Drum Kits inclusi

100 Accompagnamenti automatici (Stili) di ottima qualità con relativi controlli

Lesson Mode per principianti

Funzione DUAL per suonare contemporaneamente due voci

Funzioni di registrazione e riascolto disponibile

Funzione USB/MIDI disponibile

Ruota Pitch Bend

Funzionamento a batteria

### SPECIFICHE

|   |  |
|---|--|
| <b>Tastiera</b>                           | 61 tasti sensibili al tocco                        |
| <b>Display</b>                            | LCD multifunzione personalizzato e retroilluminato |
| <b>Polifonia</b>                          | 32   |
| <b>Suoni</b>                              | 320, compresi 4 drum kits                          |
| <b>Stili (Accompagnamenti automatici)</b> | 100  |
| <b>Brani per LESSON MODE</b>              | 100  |

M12

# TASTIERA ARRANGER CON 61 TASTI SENSIBILI AL TOCCO

|  |   |
|--|---|
| <b>Brani dimostrativi (Demo)</b>                                 | 100   |
| <b>Tempo</b>   | 30-280  |
| <b>Memorie per il salvataggio delle impostazioni di pannello</b> | 4   |
| <b>Pulsanti di controllo</b>                                     | Power on/off switch, Function, Mixer, Tempo+/-, ChordDict, Lesson, L/R Part, DSP, Style, Voice, Song, Memory, M1-M4, O.T.S., Dual, Sustain, Touch, Metro, Lower |
| <b>Controlli per gli accompagnamenti</b>                         | Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill A, Fill B, Fade In/Out, Chord  |
| <b>Funzione di registrazione</b>                                 | Registrazione e Riproduzione  |
| Connettori DC IN, Cuffie, USB, Sustain                           |   |
| <b>Alimentazione</b>   | 12V DC IN   |
| <b>Altoparlanti</b>  | 5W + 5W ( 4 Ohm)  |
| <b>Dimensioni (L x P x A)</b>                                    | 955 x 360 x 145 mm  |
| <b>Peso</b>  | 5.5Kg(senza batterie)   |
| <b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>                                | 1005 x 430 x 180 mm   |
| <b>Peso Imballo</b>  | 6,3 Kg  |