

0990690006

STRAP LOCK DI SICUREZZA, NERO

Evita gli incidenti utilizzando i Fender® Strap Locks. I bottoni speciali della tracolla per la chitarra e le serrature speciali per la tracolla mantengono la tua chitarra o basso preferiti al sicuro e al sicuro.

Disponibile in cromo, nero o oro. Il kit cromato include due chiusure per cinturino, due pulsanti, due viti di montaggio e rondelle in feltro. Il kit Gold contiene solo lucchetti per cinturino (senza pulsanti o hardware di montaggio).



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Set di due serrature di sicurezza per tracolle

Include bottoni, serrature e hardware di montaggio

Rondelle in feltro incluse per proteggere la finitura della chitarra

Disponibile nelle finiture Cromo, Nero e Oro