

FTC1-BWH

COPRIBOCCHINO PER SAX TENORE

I copri-bocchino Faxx sono realizzati in plastica e vengono infilati con facilità per difendere perfettamente l'ancia da possibili ed accidentali rotture.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale: Plastica

Strumento: Sax Tenore