



## M17

# TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

La tastiera arranger Medeli M17 è dotata di 61 tasti con risposta al tocco che consentono di dare espressione e sfumature alle proprie performances. Essa offre una grande varietà di suoni e stili che coprono un vastissima gamma di generi musicali. Grazie al sistema audio bass-boost incorporato, con 2 altoparlanti da 10 Watt, questa tastiera offre un suono forte ma ricco di prestazioni a bassa frequenza con notevole mordente e chiarezza. Il Display LCD retroilluminato consente di navigare facilmente tra i diversi suoni, stili e funzioni. La tastiera Medeli M17 grazie alla sua leggerezza è facilmente trasportabile diventando così la compagna perfetta sia per i professionisti che i semplici appassionati.



# M17

## TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera portatile a 61 tasti con tecnologia Touch Response per simulare la sensazione di autentici pianoforti acustici.

Ampio display LCD retroilluminato per una facile impostazione (Suoni, Stili, Parametri, Etc.) e navigazione.

390 suoni diversi, 100 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 110 brani per l'apprendimento.

Modalità Split/Lower utili per le sessioni studente/insegnante.

Dual Mode per suonare 2 Voci contemporaneamente su tutta la tastiera.

Ruota Pitch Bend

Funzione USB/MIDI da usare con software musicali.

Uscita per cuffie.

Ingresso per pedale di Sustain.

Effetti di riverbero e chorus selezionabili.

Modalità di registrazione e funzione Metronomo.

Funzionamento a batteria

#### SPECIFICHE

<b>Tastiera</b>	61 tasti con sensibilità al tocco (3 modalità)
<b>Display</b>	LCD Multifunzione retroilluminato
<b>Polifonia</b>	64
<b>Suoni</b>	390

# M17

## TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

<b>Stili</b>	100
<b>Brani per apprendimento</b>	110
<b>Brani dimostrativi</b>	8
<b>Tempo</b>	30-280
<b>Memorie per il salvataggio delle impostazioni di pannello</b>	4
<b>Pulsanti di controllo</b>	Power on/off switch, Master Volume, L,R/Chord Dict., Tempo+/-, Mixer, Record, Store,M1~M4, O.T.S., Play, Voice, Style, Song, Function,Transpose+/-, Numeric buttons, +, -, Metronome,Sustain, Dual, Lower.
<b>Controlli per l'accompagnamento</b>	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill A/B, Fade In/Out, Chord.
<b>Funzione di registrazione</b>	Registrazione e Riproduzione.
<b>Connettori</b>	DC IN, Headphones, USB.
<b>Alimentazione</b>	12V DC IN ( Adattatore di alimentazione AC/DC incluso)
<b>Altoparlanti</b>	10W + 10W (4Ohm)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	955 X 360 X 145mm
<b>Peso</b>	4.5 KG
<b>Dimensioni Imballo (L x P x A)</b>	1000 x 430 x 180 mm
<b>Peso Imballo</b>	6,7 Kg