



M17

TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

La tastiera arranger Medeli M17 è dotata di 61 tasti con risposta al tocco che consentono di dare espressione e sfumature alle proprie performances. Essa offre una grande varietà di suoni e stili che coprono un vastissima gamma di generi musicali. Grazie al sistema audio bass-boost incorporato, con 2 altoparlanti da 10 Watt, questa tastiera offre un suono forte ma ricco di prestazioni a bassa frequenza con notevole mordente e chiarezza. Il Display LCD retroilluminato consente di navigare facilmente tra i diversi suoni, stili e funzioni. La tastiera Medeli M17 grazie alla sua leggerezza è facilmente trasportabile diventando così la compagna perfetta sia per i professionisti che i semplici appassionati.



M17

TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera portatile a 61 tasti con tecnologia Touch Response per simulare la sensazione di autentici pianoforti acustici.

Ampio display LCD retroilluminato per una facile impostazione (Suoni, Stili, Parametri, Etc.) e navigazione.

390 suoni diversi, 100 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 110 brani per l'apprendimento.

Modalità Split/Lower utili per le sessioni studente/insegnante.

Dual Mode per suonare 2 Voci contemporaneamente su tutta la tastiera.

Ruota Pitch Bend

Funzione USB/MIDI da usare con software musicali.

Uscita per cuffie.

Ingresso per pedale di Sustain.

Effetti di riverbero e chorus selezionabili.

Modalità di registrazione e funzione Metronomo.

Funzionamento a batteria

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti con sensibilità al tocco (3 modalità)
Display	LCD Multifunzione retroilluminato
Polifonia	64
Suoni	390

M17

TASTIERA ARRANGER PORTATILE DA 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO.

Stili	100
Brani per apprendimento	110
Brani dimostrativi	8
Tempo	30-280
Memorie per il salvataggio delle impostazioni di pannello	4
Pulsanti di controllo	Power on/off switch, Master Volume, L,R/Chord Dict., Tempo+/-, Mixer, Record, Store,M1~M4, O.T.S., Play, Voice, Style, Song, Function,Transpose+/-, Numeric buttons, +, -, Metronome,Sustain, Dual, Lower.
Controlli per l'accompagnamento	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill A/B, Fade In/Out, Chord.
Funzione di registrazione	Registrazione e Riproduzione.
Connettori	DC IN, Headphones, USB.
Alimentazione	12V DC IN (Adattatore di alimentazione AC/DC incluso)
Altoparlanti	10W + 10W (4Ohm)
Dimensioni (L x P x A)	955 X 360 X 145mm
Peso	4.5 KG
Dimensioni Imballo (L x P x A)	1000 x 430 x 180 mm
Peso Imballo	6,7 Kg