

M331

TASTIERA ARRANGER PORTATILE CON A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO

La M331 è una potente tastiera portatile per principianti ed appassionati della musica. Con l'obiettivo di fornire la miglior esperienza e supporto ai tastieristi in erba per esplorare la loro illimitata immaginazione, questa tastiera mette a disposizione dei principianti 653 voci e 220 stili così che di sperimentare la loro creatività. I 240 stili sono pure supportati da una polifonia da 128 note per assicurare un effetto di accompagnamento totale senza perdere una nota. 150 canzoni classiche sono pronte per essere suonate con il Music Tutorial System, che è concepito per insegnare ai tastieristi il ritmo ed il timbro delle note. E' anche possibile registrare fino a 8 canzoni che potranno essere riprodotte successivamente. E' sufficiente collegare un music player nell' ingresso Aux In per Jack ed un microfono nell' ingresso Mic Jack e potrete istantaneamente suonare e cantare il vostro pezzo preferito. M331 ha in dotazione molte caratteristiche e funzioni che offrono infinite possibilità agli appassionati di musica.



M331

TASTIERA ARRANGER PORTATILE CON A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera portatile a 61 tasti con tecnologia Touch Response per simulare la sensazione di autentici pianoforti acustici.

Ampio display LCD retroilluminato per una facile impostazione (Suoni, Stili, Parametri, Etc.) e navigazione.

633 suoni diversi, 220 stili di accompagnamento che abbracciano un'ampia gamma di generi musicali e 150 brani per l'apprendimento.

Modalità Split/Lower utili per le sessioni studente/insegnante

Dual Mode per suonare 2 Voci contemporaneamente su tutta la tastiera.

Ruota Pitch Bend e manopola per il volume.

Funzione USB/MIDI da usare per il collegamento a computer e software musicali.

Uscita per Cuffie/Audio.

Ingresso per pedale di Sustain.

Ingresso Audio AUX IN

Ingresso Microfono per cantare durante le performance musicali

Modalità di registrazione e funzione Metronomo

DSP per aggiungere atmosfera e profondità alle performances in diversi modi.

Funzionamento a batteria

SPECIFICHE

Tastiera	61 tasti con sensibilità al tocco (3 Livelli di sensibilità)
Display	LCD multifunzione retroilluminato

M331

TASTIERA ARRANGER PORTATILE CON A 61 TASTI CON SENSIBILITÀ AL TOCCO

Polifonia	128
Suoni	633
Stili	220
Brani per l'apprendimento in LESSON MODE	150
Brani Dimostrativi	8
Tempo	30-280
Memorie per il salvataggio delle impostazioni di pannello	32
DSP	
Modalità accordi	Single-finger, Multi-finger
Dizionario Accordi	Comodo per chi deve imparare gli accordi
Controlli per accompagnamenti	Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill A, Fill B.
Funzione di registrazione	Registrazione di 10 Brani Utente con relativa/successiva riproduzione.
Pulsanti e manopole di controllo	Power Switch, Volume Knob, Shift, Tempo+/-, (Accomp+/-), Metronome(Octave), Mixer (Transpose), Harmony(Sustain), Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill A, Fill B, A.B.C., Fade Bank(Record), Store(Play), M1(Dual), M2(Lower), M3(Dict.), M4(DSP), O.T.S.(Touch), Voice(L), Style(R), Song(Lesson),Piano(Function), Demo, -/NO, +/YES, Data Dial
Connettori	PHONES/OUTPUT, SUSTAIN, AUX IN, MIC, USB,DC IN.
Alimentazione	12V/800mA DC IN (Adattatore AC/DC incluso)
Altoparlanti	2 x 3W (4Ohm)
Dimensioni	(L x P x A)
Peso	5 KG
Dimensioni Imballo (L x P x A)	1030 x 445 x 210 mm
Peso Imballo	7,3 Kg